


Instrução de Montagem Patinete

ATENÇÃO: Leia as instruções antes do uso, seguí-las e mantê-las como referência. Este manual é parte integrante do produto e deve ser guardado para eventuais consultas.



Atenção: Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por adulto.
"Guardar para eventuais consultas"

Montagem do produto:

- A - Retire do guidão (1) a proteção da abraçadeira (2), a abraçadeira montada (3) e o anel distanciador (4);
 - B - Encaixe o anel distanciador (4), com o lado liso para cima no conjunto dianteiro (5); feito isto, encaixe no orifício do corpo do brinquedo (6);
 - C - Coloque novamente a proteção da abraçadeira (2) no guidão (1), conforme foto, e logo em seguida a abraçadeira montada (3);
 - D - Encaixe o guidão montado no orifício do garfo;
 - E - Encaixe a abraçadeira no conjunto dianteiro até encostar totalmente no corpo do brinquedo e cobrir o conjunto;
 - F - O parafuso do conjunto da abraçadeira possui encaixe para aperto;
 - G - Aperte a porca da abraçadeira até que a mesma fique firme, para fixar guidão e garfo;
 - H - Abaixar a proteção da abraçadeira até cobri-la;
 - I - Com cuidado, retire o lacre do pisca (7), localizado na parte traseira.
- ORIENTAÇÕES GERAIS:**
- J - O brinquedo foi projetado para apenas uma criança de cada vez, conforme faixa etária na embalagem;

DATA DE FABRICAÇÃO:

MAGIC TOYS

R. Sac 11 2436 3815

Magic Toys do Brasil Ind e Com. Ltda
CNPJ: 74.638.651/0001-48
Rua João Ramen, 150 - Bonsucesso
Tel.: (11) 2436-3800 - FAX: (11) 2436-3801
Guarulhos - SP - CEP 07177-120
E-mail: sao@magictoy.com.br
www.magictoy.com.br