

Como Brincar



Passa formas com antena, estimula a percepção de movimento e coordenação motora.

Encajes con antena, estimulan la percepción de movimiento y coordinación motora.
Fitting shapes with antenna, stimulates the perception of movement and motor coordination.



Telefone e Discador
Teléfono y Marcador
Telephone and Dial

Olhos que acendem
Ojos que se encienden
Eyes that light up



Engrenagens para encaixar e girar, desenvolvendo a coordenação motora e percepção de movimento.

Engrenajes para encajar y girar, desenvolvendo la coordinación motora y la percepción de movimiento.
Gears to fit and spin, developing motor coordination and movement perception.




Os braços se movimentam
Los brazos se mueven
The arms move




Haste de apoio auxilia o desenvolvimento do bebê nos seus primeiros passos. Asa guía de apoyo ayuda el desenvolvimiento del bebé en sus primeros pasos.

Support bar that helps in the baby's development of first steps



Aperte o nariz que ele fala com você.
Pulse su nariz para que él hable contigo.
Squeeze his nose and he'll talk to you.



Relógio com ponteiros para aprender as horas
Reloj con agujas para aprender las horas
Clock with handles to learn time



Percepção de Luz e Sons
Percepción de luz y sonido
Light and Sound Perception



Percepção de cores
Percepción de colores
Color perception



Percepção de movimentos
Percepción de movimientos
Movement perception



Percepção de formas
Percepción de formas
Shape perception



Coordenação motora
Coordinación motora
Motor Coordination



Estimula a Criatividade
Estimula Creatividad
Stimulates Creativity



Estimula o desenvolvimento cognitivo
Estimula el desarrollo cognitivo
Stimulates cognitive development

“Guardar para eventuais consultas”

“To save for eventual inquiries”
“Guardar para eventuales consultas”

DATA DE FABRICAÇÃO

Manufacturing Data
Fecha de fabricación.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital

HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Mooca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calomares, 17 - Tatupé - São Paulo
Tel: 2671-5802

Technical assistance
Asistencia técnica

Outras Cidades

MAGIC
TOYS

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
CNPJ: 74.638.651-0001/68
Rua João Ranzieri, 150 - Sorocaba
Guarulhos - SP - CEP 07177-120
Tel: (11) 2436.3500 - Fax: (11) 2436.3501
E-mail: saoc@magictoy.com.br
www.magictoy.com.br

Sao (11) 2436 3815

Como Trocar a Bateria



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Troca de Bateria

1. Retirar o rosto do Robô pressionando as travas pelo lado interno da cabeça;
2. Retirar o módulo da base do corpo (**figura 1**), observando o encaixe na guia do botão de acionamento (**figura 2**) e os leds dos olhos;
3. Desparafusar a tampa traseira do módulo;
4. Retirar as baterias gastas atentando para o posicionamento dos pólos positivos e negativos das mesmas;
5. Colocar as baterias novas obedecendo à mesma posição das baterias retiradas;
6. Colocar a tampa e parafusar.

OBS: Utilizar 3 baterias LR44 ou equivalente ao trocar, usar sempre 3 baterias novas.

7. Colocar o módulo novamente conservando o mesmo posicionamento do botão de acionamento na guia (**figura 3**);
8. Colocar os leds nos furos dos olhos (**figura 4**);
9. Encaixar os fios dos leds nas laterais da base no corpo do robô.

ATENÇÃO: As baterias novas não acompanham o produto.

Cambio de Bateria

1. Presionar los cierres por la parte interior de la cabeza para sacar el rostro del Robot;
2. Sacar el módulo de la base del cuerpo (**figura 1**), fijándose en el encaje en la guía del botón de accionamiento (**figura 2**) y los leds de los ojos;
3. Desatornillar la tapa trasera del módulo;
4. Sacar las baterías descargadas, fijándose en la posición de los polos positivos y negativos de éstas;
5. Poner las nuevas baterías en la misma posición de las baterías que se sacaron;
6. Poner la tapa y atornillarla.

OBS: Utilizar 3 baterías LR44 o equivalentes al cambiarlas. Utilizar siempre 3 baterías.

7. Reponer el módulo, conservando la misma posición del botón de accionamiento en la guía (**figura 3**);
8. Poner los leds en los agujeros de los ojos (**figura 4**);
9. Encajar los cables de los leds a los lados de la base del cuerpo del robot.

ATENCIÓN: Las baterías nuevas no están incluidas en el producto.

Changing the Battery Cell

1. Remove the Robot's face by pressing the head latches inwards;
2. Remove the module from the body base (**Figure 1**), while paying close attention to how the starter button (**Figure 2**) and the eye LEDs fit into the slot;
3. Unscrew the rear cover plate of the module;
4. Upon removing the used battery cell, note the position of the positive and negative poles;
5. Insert the new batteries according to the same position of the used batteries;
6. Replace and fasten the cover plate.

NOTE: Always use 3 LR44 batteries or compatible batteries.

7. Reinsert the module while maintaining the same positioning of the starter button in the slot (**Figure 3**);
8. Insert the LEDs into the eye holes (**Figure 4**);
9. Feed the LED wires into the sides of the robot's body base.

ATTENTION: Batteries are not included.