

GARANTIA

Este produto possui 90 dias de garantia contados a partir da data de compra exposta em nota ou cupom fiscal de venda ao consumidor.

I - A garantia será invalidade se:

- I.1 - O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e as recomendações de uso deste manual;
- I.2 - O produto tiver sido objeto de mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso ou de armazenagem;
- I.3 - O produto for utilizado comercialmente e/ou coletivamente;
- I.4 - O produto tiver sido adquirido de mostruário, exposição e/ou no estado.

II - A garantia não cobre:

- II.1 - Peças ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidentes de transporte, manuseio, amassamentos inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos ou por catástrofes da natureza;
- II.2 - Mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
- II.3 - Os acessórios do produto ou danos causados a estes;
- II.4 - Remoção e transporte do produto para consertos;
- II.5 - Atendimento domiciliar

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sr Consumidor, para eventuais esclarecimentos quanto ao produto e seus componentes é obrigatório a guarda e apresentação deste manual de instruções.

**HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES**

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo
Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
Te: 2671-5802

DATA DE FABRICAÇÃO

Outras Cidades

**MAGIC
TOYS**

Sac (11) 2436 3815

sac@magictoys.com.br

Magic Toys do Brasil Ind. e Com. Ltda
Rua João Ranieri, 150 - Bonsucesso
Guarulhos - São Paulo - SP CEP. 07177-120

ROLLER BABY junior



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual é parte integrante do produto e contém seu certificado de garantia.

Atenção:
ler as instruções
antes do uso,
seguir-las e
mante-las como
referência.


**MAGIC
TOYS**

Indicado
para crianças

de
9
meses

até 5 anos

MONTAGEM DO PRODUTO



1. Encaixar o eixo com 2 rodas traseiras nas aberturas dos tubos. Observar que as buchas brancas que estão no eixo devem ficar entre a roda e o tubo de encaixe.
2. Encaixar a alça.
3. Dentro do porta - malas, empurre os dois pinos para travar a alça ou puxe para destravar e retirar a alça.
4. Encaixar o volante alinhando seu furo com o furo do eixo e parafusar. (Atenção: Apertar o parafuso do volante pelo lado interior do carrinho.)
5. O assoalho é retrátil e fica embaixo do assento, quando recolhido ou com o produto embalado. Basta puxá-lo para o apoio dos pés da criança.
6. Recomenda-se o uso do cinto de segurança que acompanha o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro, se necessário.

Efetuar limpeza somente como recomendado, não use produtos químicos ex.: Álcool ou Solventes.

RECOMENDAÇÕES DE USO

1. Não será considerado vício e/ou defeitos de fabricação e desgaste normal de peças, alterações nos tratamentos de pinturas, zincagem, etc.
2. O uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
3. Este produto não foi idealizado e/ou previsto para exploração comercial ou uso coletivo.
4. A Magic Toys não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações ou modificações deste produto.
5. Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido montado por adulto.
6. Mantenha peças pequenas e sacos plásticos fora do alcance de crianças.
7. Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso.
8. Nunca use perto de escadas, subidas ou descidas, vias públicas, perto de piscinas ou locais com água.
9. A criança deve estar calçada para usar o produto.
10. O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez.
11. O produto não foi projetado para pular obstáculos, descer degraus superiores a 50mm, ser levantado pela alça com a criança no assento.