


MANUAL DE MONTAGEM LINHA DINO PINK

MONTAGEM


PARA-BRISA



GUIDÃO

CORPO

GARFO



Para encaixe: Pressione a haste inferior no alojamento do corpo conforme indicado, empurrando até o travamento havendo um clique estará montada. Certifique que a mesma está devidamente travada. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a haste sem que esteja devidamente travada, pois danificará o produto.



Para desencaixe - Pressione para baixo, aperte o botão que fica na parte inferior da peça e então puxe a haste.

RODAS TRASEIRAS



Encaixe os dentes das calotas nas ranhuras das rodas.

INSTRUÇÕES DE ADESIVAGEM



4 - Cole aonde quiser

9 - Deve ser colado na parte inferior do produto

10 - Cole na traseira do produto

11 - Deve ser colado no assento

12 - Deve ser colado no assento

Troca de bateria do mecanismo de som localizado no aro de proteção



Para substituir bateria do dispositivo eletrônico:

- 1 - retire a cinta do corpo;
- 2 - retire o parafuso do dispositivo e abra a tampa;
- 3 - retire as baterias antigas;

Atenção: Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto circuito.

- A - Utilizar 02 (duas baterias LR 44 de 1,65V não inclusas);
- B - Utilizar somente baterias do tipo recomendado ou similar;
- C - Diferentes tipos de baterias, novas ou usadas, não devem ser misturadas;
- D - As baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo;
- E - As baterias devem ser colocadas por um adulto, respeitando as polaridades;
- F - As baterias não devem ser recarregadas.

Este produto contempla a garantia prevista no código de defesa do consumidor, a partir da data de compra expressa na nota fiscal.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital
HOSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES
 Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo
 Tel: 2976-5394 / 2283-1034

Rua da Móca, 2636 - Mooca - São Paulo
 Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo
 Tel: 2671-5802

Outras Cidades

MAGIC TOYS

Sac (11) 2436 3815

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN
 MANUFACTURING DATE

Validade Indeterminada


Rev. 00/19

Composicao: Material Polipropileno

ENCAIXAR PEDALEIRAS

- INSERIR TORRES DAS PEDALEIRAS NOS ALOJAMENTOS DA TRAVESSA INFERIOR ATÉ DAR UM "CLICK" NAS MESMAS;


- VERIFICAR SE FICARAM BEM ENCAIXADAS.



RETIRAR PEDALEIRAS

- EMPURRAR TRAVAS DAS TORRES DAS PEDALEIRAS ATÉ SOLTAR DOS TUBOS DA TRAVESSA INFERIOR;


- PUXAR A PEDALEIRA.



ENCAIXAR ARO

- INSERIR GARRAS DO ARO NOS ALOJAMENTOS DO TANQUE E DO ENCOSTO;


- VERIFICAR SE FICARAM BEM ENCAIXADAS.



DESENCAIXAR ARO

- EMPURRAR TRAVAS DO TANQUE E PUXAR ARO;


- EMPURRAR TRAVAS DO ENCOSTO E PUXAR ARO ATÉ SOLTAR DO CORPO.



ENCAIXAR TAMPA DO TANQUE

- APÓS RETIRAR ARO ENCAIXAR TAMPA DO TANQUE NO ALOJAMENTO;

- VERIFICAR POSIÇÃO ANTES DE FIXAR.



ENCAIXAR BREAK LIGHT

- APÓS RETIRAR ARO ENCAIXAR BREAK LIGHT NO ALOJAMENTO;

- VERIFICAR POSIÇÃO ANTES DE FIXAR.

