



07 - Deve ser colado na alça



Instruções de Adesivagem



Atenção: A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontra-se travados. Na dúvida consulte o manual ou site.

DATA DE FABRICAÇÃO

Rev. 00/17


Atenção

- Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, vias públicas ou piscinas
- A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados. Na dúvida, consulte o manual ou site.

Para encaixar- pressione a haste inferior no alojamento do corpo conforme indicado, empurrando até o travamento, havendo um clique estará montada. Certifique que a mesma está devidamente travada. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadura. Nunca empurre a haste sem que esteja devidamente travada, pois danificará o produto. Para desencaixar- pressione para baixo, aperte o botão que fica na parte inferior da peça e então puxe a haste.

MONTAGEM

O guidão e o Garfo devem ser encaixados no corpo do TICO-TICO



Montagem Apoio para os Pés e Aro Protetor

