


## Triciclos - Linha Encantada










- 06- Deve ser colado na alça
- 07- Deve ser colado na parte superior do assento
- 08- Deve ser colado na parte inferior do assento





Alça

Para encaixe - Pressione a haste inferior no alojamento do corpo conforme indicado, empurrando até o travamento, havendo um clique estará montada. Certifique que a mesma está devidamente travada. Somente após o encaixe da parte inferior da haste no corpo é que deve-se encaixar a parte da empunhadeira. Nunca empurre a haste sem que esteja devidamente travada, pois danificará o produto.

Para desencaixe - Pressione para baixo, aperte o botão que fica na parte inferior da peça e então puxe a haste.

Atenção: A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados.

RODAS TRASEIRAS

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

São Paulo - Capital

OSPITAL DAS BONECAS
BRINQUEDOS E GAMES

Rua Alfredo Pujol, 91 - Santana - São Paulo Tel: 2976-5394/2283-1034

Rua da Móoca, 2636 - Mooca - São Paulo Tel: 2618-1682 / 2096-2567

Rua Alonso Calamares, 17 - Tatuapé - São Paulo Tel: 2671-5802



**Outras Cidades** 

Sac (11) 2436 3815

Este produto contempla a garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor a partir da data de compra expressa na nota fiscal.

DATA DE FABRICAÇÃO / FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE

rev. 02/15

## Atenção

Este brinquedo deve ter a supervisão de um adulto durante o uso.

- -Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas,vias publicas ou piscinas.
- -A todo momento de uso do produto, verifique se os encaixes da haste encontram-se travados. Na dúvida consulte manual ou site.